



Olof s
Eurostar

Checklista SE-VIR

Evektor Eurostar, EV-97 –UL (80 hk) max 450 kg
Obs! Minimivikt i framsätet 55Kg.för Balance 2008-05-22 / BN

Före motorstart (vind <23 kt)

Radioutrustning & elsystem.....FRÅN
HuvudströmTILL
Bränsle/ Max flygtid (Max uttag 62 L) AVLÄS/BERÄKNA
Säkerhetsbälten. PÅ / DRAG ÅT

Motorstart/Före taxning

Bränslekran.....ÖPPEN
Fuel Pump.....TILL
Beacon / Lanternor.....TILL
Gasreglage+ChokeSTÄLL IN
Spaken.....FULLT BAKÅT
PropellerområdetFRITT

Starta motorn (Håll på bromsarna)

Oljetryck.....<10 sek.....KONTR
Motorvarv (2500-2750rpm).STÄLL IN
Choke.....INNE
Fuel Pump.....FRÅN
Höjdmätare.....STÄLL IN / QNH
Radio+GPS / XPDR ...Master.....TILL / SBY
Horisont (TruTrack) (Still i 10 sek) TILL

Motoruppkörning/Före start (rek taxi <8kt)

Motortemp >50° C.....KONTR
Tändkretsar (3800 rpm)...300/115 KONTR
Tomgångsvarv >=1400rpm..KONTR
Tändkretsar-NyckelBÅDA
Höjdrim.....Ställ In
Klaff.....STARTLÄGE
Fuel Pump.....TILL
Roder.....FULL o FRI RÖRLIGHET
Huv.....STÄNGD & SPÄRRAD
Motor- & flyginstrKONTR
Nödförfaranden....MEMORERA
Starttid / Klocka....NOTERA/STÄLL

På banan

Transponder enl ATC eI.7000LÄGE - ALT
Kompass vs Bana.....KONTR

Stigning Fullgas (max 5 min) / 5500rpm

Rotationsfart...Vr> 40 Kt
StigningVx,Vy,Vcc54-62-70 Kt
Klaff (max 67 kt) ...(>100 ft GND).INFÄLLD
Fuel Pump.....(>500ft GND)...FRÅN

Planflykt

Motorvarv.....4250rpm-11 l/h-85kt
4600rpm-13 l/h-92kt STÄLL IN
5000rpm-15 l/h-98kt
5500rpm-2? l/h105kt
MotorinstrumentKONTR

Inflygning/Landning (X-vind <10 kt)

Fuel PumpTILL
MotorinstrumentKONTR

final

Klaff (max 67 kt)LANDNING
Finalfart60 KT
Tröskelfart> 50 kt

Efter Landning

Klaff.....INFÄLLD
Fuel Pump.....FRÅN
Transponder.....SBY

Parkering/Kupering av motorn

Radio-GPS-Horisont (Master)FRÅN
Tändkretsar/Nyckel(Stegvis).....FRÅN/UR
Beacon / Lanternor + Strålkastare.....FRÅN
Huvudström.....FRÅN
Landningstid.....NOTERA

Nödchecklista

Fart.....60 Kt
Landningsfält....VÄLJ
FuellpumpTILL
Choke.....INNE
Bränslekran.....Öppen
Tändkretsar/nyckelKONTR
Nödmeddelande.. Ev 121.5...SÄND
Transponder / ELT7700 / Till

Före sättning (om tid finns).

Bränslekran.....FRÅN
Tändkretsar/NyckelFRÅN
Huvudström.....FRÅN
Säkerhetsbälten....DRAG ÅT

